

## BRAZOS DE REACCION AL PAR DMF/DMFi



# **MANUAL DE INSTRUCCIONES**



#### **IMPORTANTE**



La herramienta entregada con este manual puede haber sido modificada para necesidades específicas.

Si usted pide una nueva herramienta o repuestos, gracias por comunicarnos el código artículo de la herramienta que encontrará en nuestra nota de envío asi como la fecha aproximada de entrega de la herramienta.

#### **ADVERTENCIA**



Esta información debe estar colocada en una localización conocida por todos los usuarios.



Cada operador debe leer cuidadosamente este manual antes de instalar, usar y reparar el producto..

Asegúrese que el operador haya entendido las recomendaciones de uso y el sentido de las señales puestas en el producto.


Se podría evitar la mayoría de los accidentes respetando este manual de instrucciones. Estas instrucciones fueron creadas en concordancia con las leyes europeas y normas relativas a los productos.

En todos los casos, por favor respetar y cumplir las normas nacionales de seguridad. No retire o dañe las pegatinas o avisos colocados en el producto y sobre todo los detalles impuestos por la ley.

## **SUMARIO**

1.	DIMENSIONES	p.4
2.	ADVERTENCIA	p.5
3.	INSTALACION DE LOS DMF	p.6
4.	KIT EQUILIBRADORES	p.10
5.	INSTALACION DE LAS PINZAS EN LAS SERIES DMFI	p.11
6.	POSIBILIDAD DE POSICIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS	p.12
7.	NOMENCLATURA	p.14

## 1. DIMENSIONES



Modelo	Par máximo (Nm)	Pinza estándar	Ø herramienta (mm)	A mini (mm)	A maxi (mm)	Código
DMF 5/950	5	P1	20 - 35	460	950	4-1200445
DMF 12/950	12	P1	25 - 40	460	950	4-1200073
DMF 12/1500	12	P1	25 – 40	650	1500	4-1200280
DMF 12/2000	12	P1	25 – 40	820	2000	4-1200281
DMF 30/960	30	P1	28 - 52	475	960	4-1200074
DMF 30/1500	30	P1	28 – 52	656	1500	4-1200282
DMF 30/2000	30	P1	28 – 52	823	2000	4-1200283
DMF 30/2500	30	P1	28 – 52	993	2500	4-1200284
DMFi 70/1500	70	P2	35 – 52	667	1500	4-1244020
DMFi 70/2000	70	P2	35 – 52	833	2000	4-1244021
DMFi 70/2500	70	P2	35 – 52	1000	2500	4-1244022
DMFi 120/1500	120	P2	35 – 52	691	1500	4-1244023
DMFi 120/2000	120	P2	35 – 52	857	2000	4-1244024
DMFi 120/2500	120	P2	35 – 52	1023	2500	4-1244025
DMFi 200/1500	200	P2	Maxi 63	920	1500	4-1244026
DMFi 200/2000	200	P2	Maxi 63	1170	2000	4-1244027
DMFi 200/2500	200	P2	Maxi 63	1420	2500	4-1244028
DMFi 300/1500	300	P2	Maxi 73	970	1500	4-1244029
DMFi 300/2000	300	P2	Maxi 73	1220	2000	4-1244030
DMFi 300/2500	300	P2	Maxi 73	1470	2500	4-1244031

#### 2. ADVERTENCIA

La fibra de carbono no soporta choques. Instale el brazo en una zona libre para evitar choques.


Los brazos DMF no deben trabajar a la longitud máxima o se estroperían prematuramente.

Aprete la herramienta correctamente en la pinza de la herramienta.

El tubo en fibra de carbono no debe estar lubricado. Se puede limpiar con una estopa seca.

#### 3. INSTALACIÓN DE LOS DMF

NOTA: para maximizar la dispersión de la reacción al par, respete el siguiente posicionamiento del ángulo.



# Posicionamiento del ángulo / Fuerza de reacción al par


Max. 45° hasta 30 Nm

Max. 30° de 30 hasta 100 Nm

Max. 20° más allá de 100 Nm

#### 1/ Montaje horizontal


#### DMF 5/12/30.





#### 2/ Montaje vertical


El adaptador universal no es necesario para el montaje vertical. Utilize un tornillo M8 para fijar el punto en la estructura.


#### A. DMF 5/12/30/300












#### 4. KIT EQUILIBRADORES PARA SERIE DMF


A. Características

Modelo	Kit equilibradores (Kg)	Código
E0	0,5 hasta 1,4	4-1200446
E1	1 hasta 2	4-1200303
E2	1 hasta 2,5	4-1200304
E3	2 hasta 4	4-1200305
E4	4 hasta 6	4-1200306
E5	4 hasta 8	4-1200704
E6	6 hasta 10	4-1200705

B. Instalación: Kit E1 para DMF12, kit E0 para DMF 5



## C. Instalación: Kit E5, E6 para DMF30, 80, 140, 300




NOTA: ● Asegurese de que la salida del cable del equilibrador este alineado con los telescopios de los DMF.


- Gracias a la tuerca asegurese de que el equilibrador quede libre.
- Monte el cable de seguridad entregado en el kit para evitar cualquier caída.

#### 5. KIT EQUILIBRADORES PARA SERIES DMFi

Capacidad equilibrador (Kg)	Código
2 hasta 4	4-1200701
4 hasta 6	4-1200702
6 hasta 8	4-1200703




#### 6. MONTAJE DE LAS PINZAS EN LAS SERIES DMFi




#### 7. POSIBILIDAD DE POSICIONAMIENTO DE HERRAMIENTA

1. DMF12 & 30

DMF12 & 30 Posición P1 (con pinza estandar)



DMF30 Posición P2 (con pinza – **código : 4-1200300**)




DMF30 Posición P3


(con pinza – **código** : **4-1200301**)

DMF30 Posición P4






#### 2) DMFi 70/120/200



#### 8. NOMENCLATURA


A/ DMF 5/12/30/300



N°	Cantidad	Designacción
1	1	Adaptador universal
2	1	Pivote
3	1	Porta funda
4	1	Pinza
5	1	Porta pinza
6	1	Barra carbono
7*	1	Tubo segundario
8	1	Tubo primario
9	1	Funda

<sup>\*</sup> excepto en DMF 300

#### B/ DMFi 70/120/200



N°	Cantidad	Designacción
1	2	Adaptador universal
2	1	Plato de montaje
3	1	Articulación cardán
4*	1	Porta equilibrador
5	1	Barra de carbono
6**	1	Tubo segundario
7	1	Tubo primario
8	1	Porta pinza
9	1	Pinza

<sup>\*</sup> entregado con el kit equilibrador (si pedido) \*\* excepto en DMFi 200





06.17.60235.02/13